



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
автомобильного
преобразователя напряжения
12-220В
R1**

www.robiton.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 12-13.8В --- 17А (макс.)
Выход: 220В ~ 50Гц 625М
Максимальная постоянная мощность: 150Вт
Допустимая пиковая мощность: 300Вт / 0,3 сек.
USB выход: 5В --- 2400mA
КПД: 80%
Предохранитель: сменный, 20А, встроен в штекер прикуривателя
Температура функционирования: 0-40°C
Температура хранения: -5 - 60°C

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте инвертор только при нормальном уровне влажности и температуры. Не оставляйте его во влажном месте или под дождем.
- Используйте инвертор в проветриваемом помещении, не загораживайте вентилятор инвертора, отток воздуха должен происходить свободно и беспрепятственно из избежания перегрева.
- Отключайте инвертор от прикуривателя, если он не используется.
- Не включайтесь в случае повреждения.
- Не разбирайте, не нагревайте.
- Будьте осторожны при использовании прибора, остерегайтесь высокого напряжения и удара электрического тока – выходное напряжение 220В!
- Максимальная мощность подключаемых устройств не должна превышать 150Вт.

Спасибо за покупку автомобильного инвертора ROBITON!

Автомобильный инвертор **ROBITON R1** мощностью 150 Ватт предназначен для преобразования постоянного напряжения 12-13.8 В в автомобильного аккумулятора в 220В переменного напряжения. Данное устройство позволяет работать в автомобиле различным бытовым электроприборам, таким как ноутбук, радио, зарядные устройства, а также различный инструмент. Наличие USB разъема обеспечивает дополнительные возможности использования устройства.

Теперь нет необходимости покупать специальные автомобильные зарядные устройства для всей вашей техники. Вы можете использовать те же устройства для заряда мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, ноутбуков, какие используете дома. С инвертором вы сможете зарядить любой прибор, а также сделать поездки в автомобиле и отды whole на природе более комфортным и интересным, подключив цветной телевизор, усилитель или холодильник.

Многоуровневая система защиты:

- защита от перегрузок
- защита от перегрева
- защита от пониженного напряжения

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом использования инвертора!

Использование выхода переменного тока (AC 220-240V)

- Подключите штекер инвертора к бортовой сети автомобиля через гнездо прикуривателя.
- Определите, подходит ли ваш электроприбор для использования с инвертором 150Вт. Подключите

штекер электроприбора к разъему выхода переменного тока. **Внимание!** Не рекомендуется использовать инвертор для питания электроприборов, предназначенных для производства тепла, например: фены, кофеварки, утюги, обогреватели, тостеры.

3. Нажмите кнопку включения. Если лампочка индикатора загорелась синим цветом, инвертор работает.

4. Если лампочка индикатора не загорается, устройство не работает. Отключите устройство. Проверьте, хорошо ли вставлен штекер инвертора в гнездо автоприкуривателя. Проверьте величину напряжения и мощность подключенного устройства. Отсоедините инвертор от бортовой электросети автомобиля, спустя минуту повторите попытку подключения.

5. В случае перегрузки, или если напряжение автомобильного аккумулятора опустится ниже 11В, сработает защита от пониженного напряжения, устройство перестанет функционировать. Отсоедините инвертор от сети автомобиля и заряжайте ваш автомобильный аккумулятор до тех пор, пока напряжение не поднимется выше 11В. Снова подключите штекер инвертора к электросети автомобиля.

6. Отключите устройство от сети, если оно не используется.

Использование USB-выхода

- Подключите USB-кабель к разъему USB
- Подключите USB-кабель к устройству
- Подключите штекер инвертора к бортовой сети автомобиля через гнездо автоприкуривателя. При этом лампочка индикатора загорится зеленым цветом.
- Отключите устройство от сети, если оно не используется.

The power supply specialist
ROBITON®

Гарантийный талон

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обращаться в Сервисный центр фирмы-продавца. Во избежание недоразумений предлагаем Вам внимательно ознакомиться с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

ООО «Источник Бэттерис»

Адрес фирмы-продавца:

Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, офис 446

М.П.
Фирмы-продавца

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись Продавца:

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
- Данным гарантитным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обзанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.